Panasonic

取扱説明書

電気掃除機(家庭用) MC-PA21G



保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げ いただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく 安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~5 ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」 などの記入を確かめ、取扱説明書と ともに大切に保管してください。

ページ もくじ

- 各部の名前
 - 付属品を確認しよう
- 安全上のご注意
- 使用上のお願い

掃除する

・場所に合わせて…

いろいろなノズルで 裏技おそうじ!

• 収納するとき

10 紙パックを交換する

どれを使ったら

- お手入れする
- よくあるお問い合わせ
- 17 故障かな?
- 保証とアフターサービス



準備する


お手入れする

困ったとき

19 裏表紙 仕様

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 詳しくは裏表紙をご覧ください

各部の名前



安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



苞女 /─ 「死亡や重傷を負う恐れがある



注意 「軽傷を負うことや、財産の損害を発生する恐れがある内容」です。 「軽傷を負うことや、財産の損害が

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災、やけど、 感電などを 防ぐために…

引火性のもの、火の気のある ものを吸わせない



(爆発や火災の原因)

たばて、コピー用の トナー、灯油、シンナーなど

床用ノズルの回転部や ローラースイッチに触れない





(ブラシ)

ローラースイッチ (スイッチに触れると回転する)

(指を巻き込まれてのけがの恐れ、保護装置(P.5) 作動時は、高温になり、やけどの恐れ)

●特に、お子様にはご注意ください。

電源プラグは、正しく扱う



- ●根元まで確実に差し込む (ゆるんだコンセントに差し込んだり、 しっかり差し込まないと感電や発熱に よる火災の原因)
- ●定格 15A、交流 100V のコンセントを 単独で使う(他の機器と併用すると、 発熱による火災の原因)
- お手入れのときは抜く(感電の恐れ)
- ●ほこりは乾いた布で、定期的にふく (ほこりがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因)

誤った使い方をしない



- ●水洗いしない(水洗いできる付属品・ 部品は除く)
- ●風呂場で使わない
- ●分解・修理・改造をしない

(火災や感電の原因)

電源プラグは、ぬれた手で 抜き差ししない



(感雷の恐れ)

電源プラグやコードは、傷んだまま 使わない



(発熱や発火で火災の恐れ)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く



異常・故障例

- 「自動」「強/ひかえめ」を押しても、運転しない
- •電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする
- •運転中、時々止まる

(発煙・発火、感電の恐れ)

- •本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている

●すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

運転中、異常な音がする

- •こげくさい[におい]がする

発火、けがなどを防ぐために…

収納状態やふたを開けた ままで運ばない



(延長管やふたが外れ、けがや 床面の傷付きの原因)



床用ノズルで、高い所 を掃除しない



(ノズルが外れて落下し、 けがの恐れ)



火気に近づけない



(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない



- 純正 以外の紙パックを使用しない(P.11) (本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ)
- ●床用ノズルを横方向に 引きずらない (床面の傷付きの原因)
- ●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、 そのまま使わない(床面の傷付きの原因) →摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- ●本体、ホースなどの接続部の 接点に、金属類を入れない (感雷や発火の恐れ)
- ●電源プラグを抜くときは、 コードを引っぱらない (感電やショートして 発火の原因)



電源プラグやコードは、正しく扱う



- ●コードは、水平に引き出す (上方向に引き出すと、 本体とのこすれにより. コードが破損し、感雷や発火の原因)
- ●コードを巻きとるときは、プラグを持つ (プラグが当たってのけがや、 刃先でのやけどの恐れ)

運転終了直後は、プラグの刃先が 熱くなることがあります。


●使用時以外は、プラグを抜く (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

長くお使いいただくために

使用上のお願い

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。


- ■次のようなものは吸わせない (故障や異臭の原因)
- ・除湿剤 ・多量の粉(消火器の粉など)
- ペットなどの排泄物が付着したもの
- ガラス、ピン、針、つまようじ長いひも
- 水や液体・湿ったもの
- カーペットのフリンジ(房)
- ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)
- ■ホースや延長管の先で吸わせない



→手元ブラシ(ブラシが出た 状態)などを使う(P.7)



■ホースなどの端子部を いじらない (接触不良の原因)



■吸込口をふさいだまま 長時間使わない (過熱による変形の原因)



- ■ホースの扱いはていねいに (破損の原因)
- ■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ (ホースで持ち上げると、ホースの破れなど の原因)

モーターの過熱を防ぐために(_{保護装置)}

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、 運転が停止し操作できなくなります。(P.17)

- ■次のような状態で使い続けない
- 「紙パック交換」ランプが点滅・点灯する(P.10)
- 吸込口をふさぐ
- ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている
- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に 放置する
- ・回転部(ブラシ)に異物がかみ込んでいる

掃除する

始める



自動 (掃除面のゴミ量に合わせて、自動で強さを調整)

(A

種自

遊んない

Y/IG GEL

BRYKEYLES

ブラシ 切/入

強

ひかえめ

自動

切

• 本体の「ECO NAVI」ランプ(緑)が点灯します。

アイドリング機能(「強」では働きません)

床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続すると 吸込力を低下させることで消費電力を抑えます。

ブラシ回転制御機能(「強」では働きません)

掃除面のゴミ量に合わせて、回転部(ブラシ)の 回転の速さを自動で調整します。

パワー持続センサーの働きで紙パックのゴミの たまり具合に応じて吸込力がコントロールされます。

パワー持続センサー

紙パックがいっぱいになってきたことを感知し、 吸い込む風量をアップ。「紙パック交換」ランプが 点滅するまで強力パワーでしっかり吸い取ります。

床面検知センサー

回転部(ブラシ)にかかる負荷を検知して、床面の 種類を識別し、吸込力がコントロールされます。

■手動で強さを変えるとき

→「強」:強い吸込力でお掃除したいとき

‡ (押すたびに替わる)

「ひかえめ」:「自動」より更に消費電力を抑えたいとき (フローリングにお勧め)、音を控えたい とき、カーテンなどが吸い付くとき

■ブラシの回転音が気になるとき

- →「ブラシ切」(消灯にする)
- 通常は、床用ノズルのブラシを回転させて ゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。



終わる



手元の操作部と足元で…

見えないゴミをお知らせ!











きれい

ゴミ多い

・花粉などの微細なハウスダストまで検知。(ハウスダスト発見センサー)

- ●ハウスダスト発見センサーの感度を変えられます。
- ランプがなかなか消えないとき
- ・念入りにお掃除したいとき(花粉の季節など)
- →ハウスダスト発見センサーの感度設定を変更します。(P.15)



床用ノズル

すき間用ノズル

床用ノズル・すき間用ノズルをホース(操作部)の 先端に取り付けてご使用の場合

手元ブラシを外してご使用ください。 (床用ノズルは、手元ブラシを付けたままでは 取り付けられません)







■使いやすい長さに調節するとき

→長さ調節ボタン(延長管裏側)を押しながら、 伸ばす(縮める)







- ・安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、回転部(ブラシ)の回転が止まります。
- 電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

掃除する(つづき)

高い所も軽々!

子ノズル

延長管を

伸ばして…

「おそうじの裏技、使いこなし!」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

●今までお使いのノズルも、別売の「つぎ手パイプ」(P.9)で使えます。

お願い

• ピアノなどの光沢のある所には使わない (傷が付く恐れ)

机や棚の上、

手元ブラシ

せまい 家具の間も楽々! 子ノズル

たたき出す ふとん用ノズル(別売)

窓の サッシにも… すき間用ノズル

エアダストキャッチャー

床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。



(吸込力や床の種類によって開き方は異なります)

別売品

■ふとん用ノズル

品番:MC-FU1 希望小売価格:4,830円

(税抜 4,600円)



■手ぼうきノズル

品番: AMC-ANT1 希望小売価格: 1,523円 (税抜 1,450円)



■つぎ手パイプ

品番: AMC-TU14 希望小売価格:210円




(希望小売価格は、2011年2月現在)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で お買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

Pana Sense

http://club.panasonic.jp/mall/sense/





紙パックを交換する



交換時期の目安は…

(約2秒間隔)

点滅: もうすぐ交換

点 灯 : すぐ交換 紙パック交換



早い点滅 : 「切」を押し、電源プラグを (約0.3秒間隔) 抜いてください。(P.18)

■交換時期をより正しく知りたいとき




「強」運転にする

②床用ノズルを床から浮かせる ③ランプの点灯/点滅を確かめる

お知らせ

- ●次のようなときは、ゴミがいっぱいでも ランプが点滅・点灯しないことがあります。
- ペットの毛や綿ゴミが多いとき (月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり 具合を確認する)
- ●次のようなときは、ゴミが少なくても ランプが点滅・点灯することがあります。
 - 砂ゴミや土ぼこりが多いとき (紙パックが目詰まりしているため、 紙パックを交換する)
 - ホース/延長管/床用ノズルにゴミが 詰まっているとき(ゴミを取り除く)
- すき間用ノズルを使っているとき (ノズルを外してランプを確認する)
- ●新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で 早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か 掃除するうちに少なくなります)







純正 以外の紙パックを 使用しない

本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ

交換用の紙パックは、 純正のものをお使いください



純正紙パック M型Vタイプ

- ●この掃除機に付属(装着分)の紙パックは、 花粉などの微細なハウスダストも約99.9% 逃がさない「逃がさんパック」(品番: AMC-HC11)です。
- ■M型Vタイプ紙パック一覧(別売)


(希望小売価格は、2011年2月現在)

(相至) 56間間(1872-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-								
品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税抜)					
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後約2か月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)					
AMC- HC11	抗菌加工・高集じん 「逃がさんパック」 (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)					
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後約1か月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)					
AMC-S5	ー (シャッターなし)	5	735円 (700円)					

●効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なり ます。(においの感じ方には個人差があります)

お願い

- ●紙パックのパッケージの説明をよくお読み のうえ、正しくお使いください。
- ●保管は、お子様の手の届かないところで、 直射日光を避けて紙パックのパッケージに 入れてください。



お手入れする(気になったとき


お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。




■取り外すとき

①バスケット → ②振動板 → ③フィルター の順に外す

■取り付けるとき (取り外しと逆の手順)





①フィルターをゴム部と ガイドの内側へ確実に 入れる

②振動板の下部を溝の奥まで差し込み ③「カチッ」と音がするまで押し込む

紙パック交換後も吸込力が戻らないとき

軽くはたいてほこりを落とす または、軽く水洗い



- ●水洗いしたときは…
- ・ 水気を切り、十分に乾燥させる

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは

ハウスダスト発見センサーの 緑がつかない!

ハウスダスト発見センサーの ランプがつかない! ランプが消えない? ランプがつきすぎて 気になる!

赤ちゃんがいる、花粉の季節… もっときれいに お掃除したい!

こうしてください

●緑は光りません。(ランプではありません)

●センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などで からぶきしてください。(P.13)

●ハウスダスト発見センサーの感度を変えてお使いください。

ふつう:しっかりお掃除したいとき

念入り:特にていねいにお掃除したいとき

てがる: ランプの点灯がわずらわしいとき




電源プラグをコンセントに差し込む

を押す(5秒以上)

●ハウスダスト発見ランプが点灯または点滅

(現在	(現在の設定をお知らせします)								
	センサー感度	ランプの状態							
ふつう	しっかりお掃除したいとき (ふだんはこの感度がお勧め) ※お買い上げ時は、この感度に設定されています	赤	点灯						
念入り	特にていねいにお掃除したいとき (感度を上げて、わずかなゴミにも 敏感にランプが点灯)		早い点滅 (1秒間に2~3回点滅)						
てがる	ランプの点灯がわずらわしいとき (感度を下げて、ランプの点灯を抑える)	赤	遅い点滅 (2秒間に1回点滅)						



困ったとき

よくあるお問い合わせ(つづき)

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは

紙パックは どれを使えばいいの?

紙パックは いつ交換するの?

「ブラシ切/入」って どんなときに使うの?

じゅうたんと畳で 使い分けられる?


今まで使っていた ノズル(別売ノズル)も 使えるの?

ノズルにカーペットの フリンジ(房)などを巻 き込んでしまった!

本体・コード・ 電源プラグ熱い!

こうしてください

- ●純正紙パック「M型 V タイプ」をお使いください。(P.11)
- 付属の紙パック「逃がさんパック」(品番:AMC-HC11)を お勧めしています。
- 今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。
- ●「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.10) ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことが あるため、紙パックのゴミのたまり具合を月一回程度、確認してください。
- ●静かにお掃除したいときに、「ひかえめ | でお掃除してもまだ音が気になる 場合は、「ブラシ切」にしてお使いください。 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)
- ●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや骨、フローリングなど、床面の種類にかかわらず、 床を傷つけることなくお掃除していただけます。 (どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください)
- ●当社のお手持ちのノズルや別売ノズルなどは、 別売の「つぎ手パイプ」(P.9)を使って 取り付けられます。ただし、ノズルによっては 取り付けられないものがあります。
- ●別売ノズルをご購入の場合、ノズルによっては 「つぎ手パイプ」(P.9)が必要です。



●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手で取り除いて ください。

●運転中および運転後に熱くなりますが、異常ではありません。

故障かな?

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは

運転できない

何もしていないのに 吸込力が弱くなる、 または運転が止まる

床用ノズルの 回転部(ブラシ)が止まる

コードを引き出すときの 音が大きい

運転音が高くなった、 大きな音(ボコボコ)が する

床用ノズルを振ると 「カチッルカチットと 音がする

使用中、運転音が変動する

吸込力が弱い

吸込力が弱くなる

ここをご確認ください

●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか?

- ●本体にホースが確実に差し込まれていますか?
- ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか? →①[切]を押し
 - ②電源プラグを抜き
 - ③5~30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される)
 - ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。
 - 紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した →紙パックを交換する(P.10)
 - ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まった
 - →詰まったゴミを取り除く
 - ・回転部(ブラシ)に異物をかみ込んだまま使用した →異物を取り除く
- ●安全のため、床用ノズルを床から浮かせると回転部(ブラシ)の回転が 止まります。
- ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか?
- →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていませんか? (P.12)
- ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか? (P.7)
- ●ノズルなどの接点に異物が付着していませんか? (P.12)
- ●毛足の長いじゅうたんなど、床面の種類によっては、回転部(ブラシ)の 回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
- ●異常ではありません。
- コードを引き出すとき、紙パックの後ろにある振動板が振動して、 紙パック内部に付着した細かいほこりを落としています。
- ●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか?
- →紙パックを交換してください。(P.10)
- ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていませんか?
- ●ホースやノズルの先をふさいでいませんか?
- ●故障ではありません。
- ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。
- ●「自動」「ひかえめ」運転では、掃除面のゴミ量に合わせて自動で吸込力と 回転部(ブラシ)の回転の速さを調整します。(P.6)異常ではありません。
- ●「切」を押し、もう一度運転をしてください。
- ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていませんか?
- ●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか?
- →紙パックを交換してください。(P.10)
- ●紙パックが確実にセットされていますか?
- ●ふたが確実に閉まっていますか? (紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません)
- ●保護装置が働いていませんか? (P.17)
- ●「自動」「ひかえめ」運転で、床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続 すると、吸込力を低下させることで消費電力を抑えます。

運転中に

「強」運転にしても

故障かな?(つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは

ゴミを吸っても ランプが点灯しない

ゴミを吸っていないのに ランプが点灯する (消灯しない)

ランプが なかなか消灯しない

ゴミが少ないのに ランプが 点滅・点灯する

ゴミがいっぱいでも ランプが 点滅・点灯しない

ランプが早い点滅 (約0.3秒間隔)をして 吸込力が弱くなる、 または運転が止まる

排気から ゴミのにおいがする

コードが引き出せない

コードが全部入らない

確認後、なお 異常があるとき

ここをご確認ください

●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか?

→センサー部のゴミやほこりを、 柔らかい布でからぶきして ください。(P.13)



- ●次のようなとき、点灯する頻度が多くなります。
 - 新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知)
 - ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知)
 - 毛布(遊び毛を検知)
 - →継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り、 点灯頻度が少なくなります。わずらわしいときは、ハウスダスト発見 センサーの感度を「てがる」に設定してお使いください。(P.15)
- ●次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがあり ますが、異常ではありません。
- 砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき
- →紙パックを交換してください。(P.10)
- すき間用ノズル使用時(P.10)
- ●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがありますが、 異常ではありません。
- →紙パックを交換してください。(P.10)
- ●「自動」「ひかえめ」運転では、ランプが正しく点滅·点灯しないことがあります。 →「強 |運転で、床から床用ノズルを浮かすと確認できます。(P.10)
- ●お買い求め先に修理をご依頼ください。
- ●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミの においがすることがあります。
 - →運転を繰り返しても気になるときは、紙パックを交換してください。(P.10) →フィルターをお手入れしてください。(P.14)
- ●コードが絡んでいませんか?
 - →無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.3)を押しながら 「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
- ●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか?
 - →2~3mほど引き出して、プラグを持って、もう一度巻き込んでください。

●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管 床用ノズル)をご持参ください。

※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です お買い求め先 雷 お買い上げ日 匥 月 \Box

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」(15~18ページ)で ご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い求め先へご連絡ください。

製	品 名		電気掃除機
品番		番	MC-PA21G
故障の状況		犬況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添え てご持参ください。【持込修理対象商品】 保証期間: お買い上げ日から本体 1 年間

ただし紙パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持する ための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 ●修理に関するご相談は…

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

, <mark>ത്ര</mark> 0120-878-365

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ジャル 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、 ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。 個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

- *PK - MIG	1111100) C * *	IDOUGHT C+AZC C C C O I C/C C S	13 CC0.00	20		
	札幌	23 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道 地区	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	23 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	25 (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	25 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	<u></u> <u></u> 	奈 良	23 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
			(函館流通卸センター内)		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	青森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	23 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋田	23 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
東北地区	岩 手	23 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
宋北地区	宮城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	23 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	出 雲	23 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福島	23 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	中国地区	浜田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃 木	25 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	23 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広 島	23 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨 城	25 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
首都圏	埼 玉	25 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香川	25 (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	千 葉	25 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	徳 島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
地区	東京	23 (03)5477 - 9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四国地区	高 知	1 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
		25 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川	25 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	25 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新 潟		新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
		28 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
		25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大 分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福 井	23 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮崎	23 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長 野	25 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	25 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
中部地区	静岡	25 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		天 草	3 (0969)22-3125	天草市港町18-11
	愛 知		名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐 阜		岐阜市中鶉4丁目42		大 島	23 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
		25 (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖 縄	25 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	/TIME IE IE			
5C+-144 6555.55	シー・オカン		+o +c				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

	仕	柞	ŧ		
電源	AC100 V 50-60 Hz	運	転	音	63 dB~約57 dB
消費電力	1000 W~約300 W(運転中)	吸证	└仕╕	事率	640 W~約120 W
用其电力	約2 W (運転停止中)				1 7(1)
外形寸法	幅270 mm× 奥行375 mm× 高さ222 mm				ホース(1本)伸縮自在延長管 <延長管ストッパー付き>(1セット)
コードの長る	5 m	付	属	品	・床用ノズル(1コ)・手元ブラシ(1コ)・すき間用ノズル(1コ)・ホース掛け(1コ)
質量	4.0 kg (本体のみ)				
貝	6.0 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)				
集じん容積	1.6 L				
- II					

●抗菌効果について

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌方法	抗菌処理された部品名称
紙パック	(財)日本紡績検査協会 ** 1	JIS L 1902 に基づく	静菌活性値 2.0以上	繊維に練り込み	紙パック内層紙

※1 試験成績書発行年月日:平成22年1月29日 試験成績書発行番号:09227532

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時〜20時}

電話 プリー 0120-878-365 ※携帯震託・ PHPかたも、空間の

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「330#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「 \star 」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 00-0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承くださし

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 プリー ダイヤル 0120-878-554 ※携帯電話・PHSからもご利用にな

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

•有料で宅配便による取引・配送サービスも承っております。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検 長年ご使用の電気掃除機の点検を! ●「自動」「強/ひかえめ」を押しても、運転しない ●電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする 事故防止のため、 こんな ●運転中、時々止まる すぐに「切」を押し、 ご使用 症状は ●運転中、異常な音がする 電源プラグを抜いて、 ありませんか●本体が変形したり、異常に熱い 販売店へ点検を ●ホースが破れている ご依頼ください。 ●こげくさい[におい]がする ●その他の異常、故障がある

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

http://club.panasonic.jp/

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

※このサービスは WEB限定のサービスです。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© Panasonic Corporation 2011

V01ZC3000 S0211-0